



ampla

FIRECOMBO

VNITŘNÍ ODBĚRNÍ MÍSTO

NÁVOD K INSTALACI

A. SKŘÍŇ

SKŘÍŇ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNA VODOROVNĚ A SVISLE VE VŠECH TŘECH OSÁCH. V SDK KONSTRUKCI MUSÍ BÝT BOČNÍ STĚNY PEVNĚ PŘIPOJENY VRUTY K PROFILŮM

ČELNÍ STĚNA MUSÍ BÝT PŘEKRYTA OMÍTKOU, NEBO 2 SDK DESKAMI 12,5 mm. MONTÁŽ MUSÍ PROBĚHNOUT BEZ OSAZENÉHO HYDRANTU A ZÁVĚSNÉHO PANTU! V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ KOMPONENT

B. PŘIPOJENÍ

HYDRANT MUSÍ BÝT PŘIPOJEN DLE NÁKRESU V LEVÉM HORNÍM ROHU VZADU OCELOVÝM POTRUBÍM A VENTILEM SE ŠROUBENÍM 1"

